

AVANTAGE

ÉTAPE	MARCHE À SUIVRE
Creusage	Faire des sections de 71" entre poteaux autant que possible. Ne pas dépasser cette mesure car nous n'avons aucune section plus longue. VOIR GUIDE DÉTAILLÉ AU BAS DE LA PAGE.
Poteau	Doivent être plus haut de 3" que la hauteur de la clôture. Peuvent sortir de terre de 80" max. Peuvent être sur semelle 61" de long max. Pas de semelle de côté disponible. Installer des attaches murales.
Barrière simple	Doivent obligatoirement avoir 42" entre poteaux. (Il n'est pas possible de commander une barrière sur mesure).
Barrière double	Doivent obligatoirement avoir 83" entre poteaux. (Il n'est pas possible de commander une barrière sur mesure).
Section	Installer au niveau (Aucune section à angle ou fabrication spéciale) 46" DE HAUT RÉELLE SEULEMENT AUCUNE AUTRE HAUTEUR DISPONIBLE.
Installation avec maille	Utiliser un poteau Oasis pour le raccordement des 2 produits.

GUIDE DÉTAILLÉ

CE MODÈLE PEUT ÊTRE COUPÉ À N'IMPORTE QUEL MESURE MAIS CELLES DU GUIDE VOUS ASSURENT DE NE PAS EXCÉDER 4" ENTRE LE POTEAU ET LE BAROTIN.

LONGUEUR PANNEAU	DISTANCE ENTRE POTEAUX	CENTRE/CENTRE DES POTEAUX
8 1/2"	11"	12 1/2"
12 1/2"	15"	16 1/2"
16 1/2"	19"	20 1/2"
20 1/2"	23"	24 1/2"
24 1/2"	27"	28 1/2"
28 1/2"	31"	32 1/2"
32 1/2"	35"	36 1/2"
36 1/2"	39"	40 1/2"
40 1/2"	43"	44 1/2"
44 1/2"	47"	48 1/2"
48 1/2"	51"	52 1/2"
52 1/2"	55"	56 1/2"
56 1/2"	59"	60 1/2"
60 1/2"	63"	64 1/2"
64 1/2"	67"	68 1/2"
68 1/2"	71"	72 1/2"